



VEJLEDNING: RENGØRING FOR STÅLSAND

Ved overfladebehandling af stålskorstene anvendes der ved sandblæsning stålsand. Stålsandet trænger uundgåeligt ind i sprækker og hulrum, selvom der bliver foretaget afdækning ved alle åbninger.

Da der således efter montage af skorstenen kan forekomme nedfald af stålsand især fra området under toppen og ved kanaltilslutninger, vil det være nødvendigt at rengøre for stålsand umiddelbart efter montage af skorstenen. Stålsandet vil normalt ligge på fodpladen og ved karme etc, og fjernes med børste eller klud.

Opmærksomheden henledes på at der også kan forekomme nedfald af stålsand senere, f.eks. ved tilslutning af røgkanaler til skorstenen. Derfor skal skorsten jævnlig inspiceres og evt. stålsand skal fjernes.

Hvis stålsandet får lov til at aflejre sig fx på skorstensfoden og/eller karm, vil dette med tiden medføre kraftig misfarvning. Der skal således foretages afrensning af det angrebne område.

Afrensning kan foretages på følgende måde:

- Saltsyreopløsning 30% påføres med børste.
- Saltsyren skal sidde i 5 – 10 minutter.
- Afvaskning af den påførte saltsyre foretages med rent vand.

Hvis der efter afrensningen stadigvæk er misfarvninger, gentages ovennævnte behandling.

VL Staal a/s

Rev. 31.10.2001